
C4
C50
P1
RCA
C15
U2
C19
C18
R24
U1
K1
K2
T1
K3
K4
K5
K6
K7
K8
P4
RCA
U4
C25
K9
K10
T2
C49
U6
C32
C26
P5
C16
P3
P6
P2