



- S 1 = Source N° 1 (Tuner)
- S 2 = Source N° 2 (Lecteur CD)
- P 1 IN = Entrée Préamplificateur N° 1
- P 2 IN = Entrée Préamplificateur N° 2
- P 1 OUT = Sortie Préamplificateur N° 1
- P 2 OUT = Sortie Préamplificateur N° 2
- A 1 IN = Entrée Amplificateur N° 1
- A 2 IN = Entrée Amplificateur N° 2
- A 1 G = Sortie HP Gauche Ampli N° 1
- A 1 D = Sortie HP Droit Ampli N° 1
- A 2 G = Sortie HP Gauche Ampli N° 2
- A 2 D = Sortie HP Droit Ampli N° 2
- HP 1 G = Entrée HP Gauche 1
- HP 1 D = Entrée HP Droit 1
- HP 2 G = HP Gauche 2
- HP 2 D = Entrée HP Droit 2