



LS60

电子管平衡前级

广东丽特电子有限公司

调试说明:

调整VR1。VR2, 调到V1。V3电子管的第三, 第八脚的电压为6V左右