

UGS Muse Edition – Utilisation et menus

Version 0.03 – 6 Juin 2016

1) Description générale

1.1) Les boutons de commande de la façade avant de l'UGS

Note : Dans tout ce qui suit, appui court est inférieur à 1s, appui long est supérieur à 1s.

1.1.1) En mode pré-ampli éteints :

Switch 1 (START SETTINGS 1)

- Appui long => Démarre le préampli avec les réglages 1

Switch 2 (START SETTINGS 2)

- Appui long => Démarre le préampli avec les réglages 2

Switch 3 (START SETTINGS 3)

- Appui long => Démarre le préampli avec les réglages 3

Switch 4 (START SETTINGS 4)

- Appui long => Démarre le préampli avec les réglages 4

Switch 6 (ERASE SETTINGS)

- Appui long => Efface tous les réglages

Encoder (POWER ON)

- Appui court => Allume le pré-ampli

1.1.2) En mode pré-ampli allumé :

Switch 1 (INPUT 1 / TYPE)

- Appui court => Sélectionne l'entrée 1
- Appui long => Bascule entre entrée 1 symétrique et entrée 1 asymétrique

Switch 2 (INPUT 2 / TYPE)

- Appui court => Sélectionne l'entrée 2
- Appui long => Bascule entre entrée 2 symétrique et entrée 2 asymétrique

Switch 3 (INPUT 3 / TYPE)

- Appui court => Sélectionne l'entrée 3
- Appui long => Bascule entre entrée 3 symétrique et entrée 3 asymétrique

Switch 4 (INPUT 4 / TYPE)

- Appui court => Sélectionne l'entrée 4
- Appui long => Bascule entre entrée 4 symétrique et entrée 4 asymétrique

Switch 5 (ENTER MENU / BYPASS)

- Appui court => Entre dans le menu de configuration
- Appui long => Bascule entre entrée sélectionnée court-circuitée et entrée sélectionnée non court-circuitée

Switch 6 (OUTPUT SELECT / SELECT BOTH OUTPUT)

- Appui court => Bascule entre sortie 1 et sortie 2
- Appui long => Sélectionne sortie 1 + sortie 2

Encoder (TOGGLE MUTE / POWER OFF / VOLUME)

- Appui court => Bascule entre sourdine activée et sourdine désactivée
- Appui long => Éteint le pré-ampli
- Rotation => Volume +/-

1.1.3) En mode configuration :**Switch 5 (SELECT CHOICE / SAVE CHOICE)**

- Appui court => Sélection du menu en cours ou choisir une option
- Appui long => Sauvegarde du choix

Switch 6 (CANCEL CHOICE & EXIT MENU)

- Appui court => Retour en arrière menu jusqu'à sortie du menu de configuration

Encoder (MENU QUICK EXIT / MENU SELECTION)

- Appui court => Sortie du menu de configuration immédiate depuis n'importe où
- Rotation => Menu +/-