

PSU zit vooraan in behuizing. Driver board achteraan

Freq comp weglaten, indien nodig op 1.5mm²

