XLR Digital In
RCA Digital In
J16
J15
+5VD Digital Select
J8
T1
T2
K1
U15 CS8412/CS8414
U16 SM5842AP/APT
U17 74HC86
U4 74HC86
U11 74HC86
U1 PCM63PK
U7 PCM63PK
U8 PCM63PK
U14 PCM63PK
U2 7805
U3 7905
U5 7805
U6 7905
U9 7805
U10 7905
U12 7805
U13 7905
U18 7805
U19 7808
U20 7805
Polarity Select
J5
Error LED
Jitter Select
J6
Normal
Free
Clock Select
J9
Y1 TENT Clock
J7 Dither
On
+5VCLK
J17+5VD
Clk Power LED
D30
9VAC x 2
J18
J14
AC1 AC1 AC2 AC2
Left Chan Out
Right Chan Out
J10
J11
+Out
GND
-Out
24VACx2
J12
J13
AC3
AC4