
去后级功放
去环绕功放
4052,4053等控制端反相器示例
模拟信号输入
CH3
CH2
CH1
滤波
TO CPU
IPORT0 (99脚)
IPORT1 (98脚)
IPORT3 (96脚)
IPORT4 (95脚)
接往YS912
光纤输入
OP3
OP2
OP1
IC16A
IC15A
IC14A
IC16B
IC15B
IC14B
IC532
CD4053
IC52
CD4052
EV1
M62446FP
IC12A
IC12B
IC7A
IC7B
IC6A
IC6B
IC917 YSS917
IC1
74HC03
IC2
74HC04
IC912
YSS912
IC531
CD4053
IC4527
AK4527
IC17B
IC17A
IC17D
IC17C
IC17: LM324
IC11A
IC11B
IC2A
IC2B
取样自 R L C
SR SL环绕输出
LFE
(6 组滤波)
R 声道 IC7B
L 声道 IC7A
C 声道 IC8A
SL 声道 IC9B
SR 声道 IC9A
LFE 声道IC8B
(注:当用4526时,跳改如下:
脚14: NC
脚33: GND
脚44: NC
TO CPU
TO A8-FR
FROM A8-FW
CPU
D78014FCW(A)
POWER-Ctrl
音箱输出继电器Ctrl(2个)
继电器电源 12V
去后面功放板电源
去本板环绕功放电源
TO FL(AV8-FR)
主功放电源
环绕电源
灯丝
AC 220V IN
Z1: 环形变压器
Z3: 环形变压器
EI-型电源变压器
A8-PW
From CPU
10MHz
16.934MHz
FU1 F 7A
104/275V

CPU 判 别 脚 真 值 表

机 型	TP2	TP1
	P64	P01
A 8	1	1
A10	1	0

更改	数量	更改单号	签 名	日 期
设 计			袁	2K.9.
校 对				
审 核				
标 准 化				
批 准				

广州汉林电器实业有限公司

Title
A8 主板 电原理图

Size A2
Number A8-MB
Revision
Date: 12-Jul-2004
Sheet of
File: E:\DISK_VOL4 (L)\麦承根\麦承根\a8\原理图\A8\A8-mb.DDB

C2