

2018-10-06 v2.3.14
sparus@onet.eu
wyłącznie do użytku DIY
Wszelkie zastosowania wymagają zgody autora.

** - na pcb jest miejsce jedynie pod C elektrolityczny nonpolarized, lecz zalecane jest rezygnacja z C17 i umieszczenie MKP wprost do gniazda RCA i J10.

Zalecany jest montaż wszelkich przewodów przez lutowanie do płytki.

Do gniazda głośnikowego przylutować L i równolegle $R=10\Omega/3W$,
L = nawinąć 20 zwojów drutem miedzianym 1,2mm

