Phono MM
OP1- OP4 = OPA1644
OP3 and OP4 used on
the other channel

OP1 - OP4 = OPA1644

VF1

R1 47k

OP1 !OPAMP

R13 100   VF7

R12 100k

R2 8k   R5 100k

C1 4.7n   C5 10n

C2 4.7n   C6 10n

C7 10n

R3 1M

R14 200

OP2 !OPAMP

C3 1u

R6 1k

C4 1u

R4 1M