



Schalter S
radio
phono 1
2
3
4
band
mikro



Anschlüsse an Steckern und Buchsen  
auf Lötseite gesehen  
Gezeichnet ist Schaltstellung „phono 1“  
Instrument: Multitav H0 (30kΩ/V)  
x) ± 5%  
Änderungen vorbehalten!



**BRAUN**  
**CSV 60**

CSV 60 - 069