


软启动指示灯(双色)



喇叭保护供电输入(AC18V)

功放左声道供电输入

接变压器初级

市电输入

电源开关

功放右声道供电输入

喇叭保护指示灯