


AM			
B4	B3	B2	ZF / KHZ
X			459
			460
	X		461
X		X	451
	X	X	452
X	X	X	453

X=Brücke

ZF-Programmierung

10er Teiler
verwenden
ca. 4V_{SS}

FM			ZF-Mittelfrequenz des ZF-PLL- Dec. Steckmoduls
B1	B0	ZF/MHZ	
	X	10.65	AB0
		10.7	B
X		10.75	C B1

P

