

--- D:\LTspice\My KT88 Amp\For posting\KT88 Amp .asc ---