ONKYO®

MODEL A-7050 SCHEMATIC DIAGRAM

293271



S351	: SELECTOR	[AUX] TUNER, PHONO.	Q303.Q304.Q353.Q354		
S352	: TAPE MONITOR-1	ON, [OFF].	Q301.Q302.Q331 Q332.Q351.Q352	:	2SC1312(G)
S353	: TAPE MONITOR-2	ON, [OFF].	Q501.Q502	:	STK025G
S354	: MODE	[STEREO], MONO.	Q901	:	2SD234(Y)
S355	: MUTING	[OFF], ON.	D901 ~ D912	:	10D1
S356	: LOUDNESS	[OFF], ON.	D913	:	WZ-310
S357	: LOW FILTER	[OFF], ON			
S801	: SPEAKERS	[OFF], A, B, MATRIX 4ch.			
S901	: POWER	OFF, [ON]			

NOTES:
- ALL RESISTORS ARE IN OHMS, 1/4WATT UNLESS OTHERWISE NOTED.
- ALL CAPACITORS ARE IN μF UNLESS OTHERWISE NOTED.
- ELECTROLYTIC CAPACITORS (⊣⊢) ARE IN μF/WV.
- VOLTAGES (MEASURED WITH V.T.V.M) ARE DC. VOLTAGE (NO INPUT SIGNAL).

PRINTED IN JAPAN

www.hifiengine.com