



M20 ✗	US16 ✗	US14 ✗	US12 ✗	M9 ✗	M21 ✗	US23 ✗	M29 ✗	
M10 ✗	US2 ✗	US15 ✗	US17 ✗	M13 ✗	M22 ✗	M18 ✗	M8 ✗	mounting and ventilation holes
M27 ✗	US4 ✗	US3 ✗	US18 ✗	M12 ✗	M7 ✗	M17 ✗	M19 ✗	
US13 ✗	US5 ✗	US7 ✗	US19 ✗	M11 ✗	M6 ✗	M16 ✗	US21 ✗	
US9 ✗	US6 ✗	US8 ✗	US20 ✗	M14 ✗	M5 ✗	M15 ✗	US1 ✗	US11 ✗