AM-U41

PHONO PRE AMP

INPUT SELECTION ONLY

Volume TONE

Pre amp

L

Problem

R

WORKING

OUT put Realay

POWER SUPPLY STEP DOWN etc.

PHONO SELECTOR

INPUT SELECTOR

SPEAKER SELECTOR

REC SELECTOR

VR(1) PCB

MUTE PCB (U) A2018A503B (J) A2018A502B (C,A) A2018A504B (E,V,B,S) A2018A505B

(U) A2018A503F (J) A2018A502F (C,A) A2018A504F (E,V,B,S) A2018A505F

LAMP(2) PCB (U) A2018A503E (J) A2018A502E (C,A) A2018A504E (E,V,B,S) A2018A505E

LAMP(1) PCB (U) A2018A503D (J) A2018A502D (C,A) A2018A504D (E,V,B,S) A2018A505D

HEADPHONS PCB (U) A2018A503H (J) A2018A502H (C,A) A2018A504H (E,V,B,S) A2018A505H

TERMINAL PCB A2018D5070

SPEAKER SW PCB (U) A2018A503C (J) A2018A502C (C,A) A2018A504C (E,V,B,S) A2018A505C

POWER PCB (J) A2013D5082 (C,A) A2018D5060

POWER PCB A2013D5042

POWER PCB A2013D5072

LED(1) PCB (U) A2018A503G (J) A2018A502G (C,A) A2018A504G (E,V,B,S) A2018A505G

PIN JACK PCB A2018A501B

EQUALIZER PCB A2018A501A

MAIN PCB (U) A2018A503A (J) A2018A502A (C,A) A2018A504A (E,V,B,S) A2018A505A

NOTE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL RESISTORS IN OHMS 1/4W(J)
ALL CAPACITORS IN μF 50WV(J)

WARNING: ⚠INDICATES SAFETY CRITICAL COMPONENTS. FOR CONTINUED SAFETY, REPLACE SAFETY CRITICAL COMPONENTS ONLY WITH MANUFACTURER'S RECOMMENDED PARTS

AVERTISSEMENT: ⚠IL INDIQUE LES COMPOSANTS CRITIQUES DE SÛRETÉ. POUR MAINTENIR LE DEGRE DE SECURITE DE L'APPAREIL NE REMPLACER LES CONPOSANTS DONT LE FONCTIONNEMENT EST CRITIQUE POUR LA SECURITE QUE PAR DES PIECES RECOMMANDEES PAR LE FABRICANT

E C B
2SC2240
2SA970
2SA974
2SA984K
2SC536K-NP

E C B
2SD863

E C B
2SA1144
2SC2704
2SD600K
2SB631K

B G E C B
2SC2295
2SA979

D G S
2SK246

D1 G1 S1 S2 G2 D2
2SK270
2SK150

AM-U41
SCHEMATIC DIAGRAM
NO. 1640846A