
F-2413
F-2097
TR07 2SC711 (E,F,G)
TR09 2SC959 (L,K)
TR11 2SD382 (M,L)
TR23 2SC898 (B,C)
TR01,03 2SA726W(F,G) X2
= 2SC560
TR05 2SC1124 (I,2)
TR13 2SA606 (L,K)
TR25 2SA758 (B,C)
2SB537(M,L)
TR09 2SC1313R(F,G)
TR02,04
TR03 TR10 TR18
TR24
TR06 TR08
TR33 2SC945
TR31 2SA733
TR29 2SC1364
TR14 TR20 TR26
TR06
RD9JE
DS430-2
DS430
SS-3
SS-3R
IN60
SV-02
IS953
10D-1
F-2416
LA Model Only
CSA Model Only
SPEAKER-A
SPEAKER-B
PHONES
WATT NOTED
AC 50/60 Hz
AC 117V
S102a~d SPEAKERS
1. OFF
2. A
3. B
4. A+B