
X1-2
X1-1
D2
1N4004
D3
1N4004
R3
470 2W
24V DC
C3
220uF 63V
GND
AC In (48 to 100 V)
K1
K2
H5
Speaker Out +
H6
H7
Speaker Out -
H8
GND
J2
Speaker In +
J3
R4
100k
R2
100k
D5
D6
D8
D7
D10
D9
C1
22 uF 16V NP
C4
22 uF 16V NP
J1
GND
GND & Speaker in -
2N3904
Q1
R10
22k
R11
100k
Q4
2N3906
R12
100k
100 uF 16V
C2
R8
100k
R7
100k
Q2
2N3904
R6
10k
Q3
BC63916D
R1
47k
R5
47k
1N4004
D1
K1
ZD312024
R9
4.7k
1N4004
D4
LED1
K2
ZD312024
Warning ECB pinout !
H1
MOUNT-HOLE3.2
H2
MOUNT-HOLE3.2
H3
MOUNT-HOLE3.2
H4
MOUNT-HOLE3.2
Power & Protection Circuit 2
not saved!
Sheet: 1/1