■ BBT500H OVERALL CIRCUIT DIAGRAM 2/2 (PW)



*1

Destination 仕向	T101	T103-T103	T104	F101	C117	J1	J10	CN102	R118-R119	D104-105	T106	C103-C105-C135	R221	R222
J	XY592A00	WE949900 8SH	X5087A00	10A250V	1.0/250V	○	×	○	10Ω (FP)	×	WD511000	1/275V	1MΩ	×
U	XY593A00	WE545400 8SH	X5088A00	10A250V	1.0/250V	○	○	×	10Ω (FP)	×	×	1/275V	1MΩ	1MΩ
H	XY594A00	WE949900 8SH	X5089A00	T6.3A H	1.0/250V	×	×	○	33Ω (FP)	○	VB291500	1/275V	1MΩ	×

○ : install × : not install

FP : Flame Proof Carbon Resistor
(不燃化カーボン抵抗)

Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.

⚠印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。
交換する場合は、安全のため必ず指定の部品をご使用ください。

- •NJM7805FA (XJ607A00) REGULATOR +5V IC104
- •NJM7815FA(XD853A00) REGULATOR +15V IC101,IC103
- •NJM7915FA(XD854A00) REGULATOR -15V IC105
- •KCH30A15(WC308400) DIODE STACK 30A 150V D107
- •KRH30A15(WC308500) DIODE STACK 30A 150V D108
- •D25XB6D (VR149900) DIODE STACK 25.0A 600V D117

*Speaker outputs serves as operation by BTL (BRIDGE) connection. Separate the ground of measuring instruments (oscilloscope, volt meter etc) from the ground of a power supply cord.

*（スピーカ出力はBTL(BRIDGE)動作による出力となっています。測定系（オシロスコープ、電圧計）のGNDは電源コードのGNDと切り離してください。切り離さない状態にて測定すると基板Assy上の部品を破壊する場合があります。）

〈セ〉: **Ceramic Capacitor** (セラミックコンデンサー)
〈マ〉: **Mylar Capacitor** (マイラーコンデンサー)
酸金: **Metal Oxide Film Resistor** (酸化金属被膜抵抗)
セメント: **Wire Wound Resistor** (セメント抵抗)
規格認定コン: **Capacitor** (規格認定コン)